



Volvo Trucks. Driving Progress

VOLVO BLÅAVTAL

Förebyggande underhåll och uppkopplad lastbil



Med allt förebyggande underhåll planerat enligt en överenskommen serviceplan, har du ökat tillgängligheten för din lastbil. Det leder till mer produktiv tid för din lastbil och ökad lönsamhet för företaget.

Tillför värde till din lastbil och din verksamhet

Förebyggande underhåll görs när det passar dig och enligt ett förbestämt schema för att minimera avbrotten i din verksamhet.

Alla våra tekniker är certifierade, använder bara Volvo Originaldelar och har tillgång till alla nödvändiga specialverktyg. De gör allt som behövs för att säkra tillgängligheten och funktionen vilket garanterar att din lastbil är i bästa skick när den lämnar oss.

Med din uppkopplade lastbil ökar möjligheten att förebygga problem, förplanera byten av vissa komponenter samt säkerställa att lastbilen får rätt service för sin körning.

Du sparar tid och arbete. Du får också bättre kostnadskontroll och lägre total ägandekostnad genom att din lastbil blir mer tillgänglig och de oplanerade stoppen blir färre.

FÖRDELAR:

- Förebyggande underhåll enligt en optimerad serviceplan.
- Uppkopplad lastbil och möjlighet till proaktiv uppföljning av fordon, system och komponenter.
- Tryggt ägande till en fast månadskostnad.
- Ökad tillgänglighet

Läs mer om våra serviceavtal: Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare eller besök volvotrucks.se. Se vad som ingår i Volvo Blåavtal på baksidan.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL – exempel på innehåll

SMÖRJNING, KONTROLL & BYTE

- Chassismörjning
- Hyttsmörjning
- Kontroll av oljenivåer i olika enheter och byte av filter
- Byte av motorolja och filter
- Byte av växellådsolja och filter
- Byte av bakaxelolja
- Kontroll av vätskenivåer
- Kontroll av lufttorkare

INTERIÖRT

- Kontroll av varnings- och kontrollampor
- Kontroll av felkoder
- Funktionskontroll av parkeringsvärmare
- Kontroll av retarderstyning
- Motorstart och kontroll av startelement
- Kontroll av avgastrycksregulatorns funktion
- Kontroll av kompressorns funktion och skick
- Kontroll av bromssystem
- Kontroll av motorbroms
- Kontroll av parkeringsbroms och blockeringsventil
- Kontroll av säkerhetsbälte
- Kontroll av boggilyft
- Kontroll av gångjärn, lås och tätningslister

EXTERIÖRT

- Kontroll av lampor, torkare och spolare
- Kontroll av backspeglar och reflektorer
- Byte av luftfilter för ventilationssystemet
- Kontroll av luftintag och luftavvisare
- Kontroll av hyttfästen, hydrauliksystem, låsanordningar, grill och hyttippanordning
- Kontroll av batterier – smuts, läckage, fästen, batterisyrens densitet, vätskenivå, anslutningar och batterilåda
- Kontroll av batteri-infästning och anslutningar
- Kontroll av bränsletank
- Kontroll av vattenavskiljare för bränslesystemet och avrinning av kondensvatten
- Kontroll av däckslitage

MOTORRUM

- Kontroll av samtliga fästen
- Kontroll av samtliga elanslutningar och elkablar
- Kontroll av drivremmar och remspännare.
- Kontroll av AC kompressor
- Tryckkontroll av kylsystemet
- Kontroll av kylvätska
- Kontroll av kylare och kylfläkt
- Kontroll av laddluftkylare
- Kontroll av tätningar, slangar, rör och ledningar
- Kontroll avseende avgasläckage
- Kontroll av servostyrning
- Kontroll av luftintag mellan luftintag och turbo
- Kontroll av turbo och avgastrycksregulator
- Kontroll av pumpanslutning för insprutningspump
- Kontroll av täthet hos servopump, oljeledningarna och styrväxel
- Kontroll av motorernas ljudskärmar
- Kontroll av ventilspel (om tillämpligt)
- Kontroll av insprutare (om tillämpligt)
- Kontroll av partikelfilter, ljuddämpare och avgasrör

KONTROLL UNDER FORDONET

- Kontroll av damasker och spel för kulleleder
- Kontroll av styrledsystem
- Kontroll av främre stötdämpare
- Kontroll av styrspindellager
- Kontroll av framhjulslager
- Kontroll av framhjul
- Kontroll av täthet, lagerspel och ventilation på drivande framaxel (i förekommande fall)
- Kontroll av koppling/registrering av tjocklek
- Kontroll av växellåda, fördelningsväxellåda och kraftuttag
- Kontroll av hastighetsgivare och ledkoppling
- Kontroll av retarder
- Kontroll av bakaxel och navreduktion
- Kontroll av kardanaxlar
- Kontroll av fjädrar och fjäderkrampor

- Kontroll av krängningshämmare
- Kontroll av bakre stötdämpare
- Kontroll av boggilyft
- Kontroll av luftfjädring
- Kontroll av chassiram och tvärbalkar
- Kontroll av smörjningssystem (centralsmörjning)
- Kontroll av tryckluftsledningar och -slangar
- Kontroll av bakhjul
- Kontroll av differentialspärar
- Kontroll av bromssystemet
- Kontroll av lastkännande ventil
- Registrering av bromsbelägg tjocklek
- Registrering av bromsprestanda
- Kontroll av fordonsprestanda

UPPKOPPLING

- Lufttorkpatron*
- Batteri*
- Slitage på bromsskivor*
- Kopplingslitage*
- Motortimmar
- Bränsleförbrukning*
- Tågvikt
- Mätarställning
- Vägförhållande*

EXEMPEL PÅ TILLVAL

- Kontrollbesiktning
- ADR-besiktning
- 2-års kontroll färdskrivare
- Volvo Bärningsassistent

* För FH/FM/FMX beroende på typ av bränsle och lastbilmodell

VOLVO

Volvo Truck Corporation

volvotrucks.com