



Volvo Trucks. Driving Progress

VOLVO GULDAVTAL

Förebyggande underhåll, reparationer och fjärranslutning till Volvo



Med rätt förebyggande underhåll, fjärranslutning till Volvo och alla reparationer inkluderade vet du din månadskostnad. Detta ger ett bekymmersfritt ägande och 100 % tillgänglighet.

Tillför värde till din lastbil – och din verksamhet allt underhåll görs när det passar dig och enligt ett förbestämt schema för att minimera avbrotten i din verksamhet.

Alla våra tekniker är certifierade, använder bara Volvo Originaldelar och har tillgång till alla nödvändiga specialverktyg. De gör allt som behövs för att säkra tillgängligheten och funktionen vilket garanterar att din lastbil är i bästa skick när den lämnar oss.

Med fjärranslutning till Volvo ökar möjligheten att förebygga problem, förplanera byten av vissa komponenter samt säkerställa att lastbilen får rätt service för sin körning.

Genom planerade kontaktpunkter kan du och din återförsäljare planera kommande besök och stämma av fordonsstatus för att undvika oplanerade stopp och minimera tiden på verkstaden.

Om ett haveri inträffar och reparationen tar lång tid erbjuds du en ersättningsbil eller ekonomisk kompensation.



Volvo Guldavtal – fördelar:

- En serviceplan som är anpassad efter bilens och dina behov
- Bekymmersfritt ägande
- Lastbilen är alltid i toppskick
- Fjärranslutning till Volvo
- Mindre tid i verkstaden
- VAS – assistans i beredskap
- Optimalt restvärde
- Möjlighet till ersättningsbil vid stillestånd
- 100 % tillgänglighet

För mer information om våra serviceavtal: Tala med din lokala återförsäljare eller besök volvotrucks.se/serviceavtal.

VOLVO

Volvo Truck Corporation

www.volvotrucks.com



VOLVO GULDAVTAL

Förebyggande underhåll, reparationer och fjärranslutning till Volvo

REPARATIONER

MOTOR

- Cylinderhuvud, cylinderblock, cylinderfoder och tätningar
- Svänghjulsåpa
- Ventilmekanism och ventilåpa
- Kolvar
- Motortransmission
- Kamaxel
- Vevmekanism
- Vevstakar och lager
- Oljepump och oljekylare
- Bränslepump
- Insprutningspump
- Inlopps- och avgasgrenrör
- Volvo Engine Brake/avgasbroms
- Turbokompressor
- Kylare
- Kylvätskepump
- Fläkt
- Laddluftkylare
- Motorstyrenhet
- Elektrisk luftförvärmare

- Kraftuttag, motormonterad, ej pump
- Remmar och remspännare
- Enhetsinsprutare
- Ljuddämpare och avgasrör
- Emissionskomponenter
- Vattenslang
- Svänghjul

TRANSMISSION

- Växellådshus
- Kopplingshus
- Växellådsstyrenhet
- Drev, lager och axlar
- Skiftgaffel
- Synkroniseringsenheter
- Oljepump och oljekylare
- Kopplingsstryckplatta
- Kopplingslamell
- Axiallager
- Kopplingscylinder
- Växelspak och växellådskonsoler
- Kardanaxel och lager
- Differentialhus
- Differentialväxel

- Differentialspärr
- Bak- och framaxelkåpor
- Drivaxel
- Navreduktion
- Tätningar

ELEKTRONIK

- Batteri
- Generator
- Startmotor
- Färdskrivare
- Informationssystem
- Reläer
- Elektroniska styrenheter
- Ledningsmatta
- Instrumentering
- Vindrutetorkmotor
- Elcentral
- Volvo Immobilizer
- Sensorer

BROMS

- Bromsskivor/bromsbelägg
- Bromstrummor/bromsbelägg
- Bromsventiler

- Bromsrör
- Lastkännande ventil
- Kompressor/tryckregulator
- Lufttork
- ABS-styrenhet/EBS-styrenhet
- ABS-bromsventiler/EBS-bromsventiler
- ABS-givare/EBS-givare

HJULUPPHÄNGNING OCH STYRNING

- Styrspindellager
- Hjulbultar/hjulmuttrar
- Bussningar/fästen för krängningshämmare
- Bussningar för V-stag
- Damasker och kulleder
- Styrledsystem
- Styrpump/ledningar
- Styrväxel
- Dragstång och draglänk
- Boggilyft och pump
- Bakaxelfästen
- Servostyrningspump

CHASSI, FJÄDRAR, STÖTDÄMPARE OCH HJUL

- Luftfjädring
- Magnetventiler och nivåventiler
- Luftrör
- Stötdämpare
- Luftbälgar
- Nav och hjullager/tätningar
- Centralsmörjning

HYTTER OCH INTERIÖR

- Luftkonditioneringsenhet
- Värmeregleryng och värmeväxlare
- Hyttfästen
- Förarstolsmekanism
- Taklucka
- Backspeglar
- Dörrlås
- Fönstermekanism
- Torkarblad

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

SMÖRJNING, KONTROLL & BYTE

- Chassismörjning
- Hyttsmörjning
- Kontroll av oljenivåer i olika enheter och byte av filter
- Byte av motorolja och filter
- Byte av växellådsolja och filter
- Byte av bakaxelolja
- Kontroll av vätskenivåer
- Kontroll av lufttork

INTERIÖRT

- Kontroll av varnings- och kontrollampor
- Kontroll av felkoder
- Funktionskontroll av parkeringsvärmare
- Kontroll av retarderstyning
- Motorstart och kontroll av startelement
- Kontroll av avgasstrycksregulatorns funktion
- Kontroll av kompressorns funktion och skick
- Kontroll av bromssystem
- Kontroll av motorbroms
- Kontroll av parkeringsbroms och blockeringsventil
- Kontroll av säkerhetsbälte
- Kontroll av boggilyft
- Kontroll av gångjärn, lås och tätningsskivor

EXTERIÖRT

- Kontroll av lampor, torkare och spolare
- Kontroll av backspeglar och reflektorer
- Byte av luftfilter för ventilationssystemet
- Kontroll av luftintag och luftavvisare
- Kontroll av hyttfästen, hydrauliksystem, låsanordningar, grill och hyttippanordning
- Kontroll av batterier – smuts, läckage, fästen, batterisyrans densitet, vätskenivå, anslutningar och batterilåda
- Kontroll av batteri-infästning och anslutningar
- Kontroll av bränsletank
- Kontroll av vattenavskiljare för bränslesystemet och avrinning av kondensvatten

- Kontroll av däckslitage

MOTORRUM

- Kontroll av samtliga fästen
- Kontroll av samtliga elanslutningar och elkablar
- Kontroll av drivremmar och remspännare
- Kontroll av AC kompressor
- Tryckkontroll av kylsystemet
- Kontroll av kylvätska
- Kontroll av kylare och kylfläkt
- Kontroll av laddluftkylare
- Kontroll av tätningar, slangar, rör och ledningar
- Kontroll avseende avgasläckage
- Kontroll av servostyrning
- Kontroll av luftintag mellan luftintag och turbo
- Kontroll av turbo och avgasstrycksregulator
- Kontroll av pumpanslutning för insprutningspump
- Kontroll av täthet hos servopump, oljeledning och styrväxel
- Kontroll av motorns ljudskärmar
- Kontroll av ventilspel (om tillämpligt)
- Kontroll av insprutare (om tillämpligt)
- Kontroll av partikelfilter, ljuddämpare och avgasrör

KONTROLL UNDER FORDONET

- Kontroll av damasker och spel för kulleder
- Kontroll av styrledsystem
- Kontroll av främre stötdämpare
- Kontroll av styrspindellager
- Kontroll av framhjulslager
- Kontroll av framhjul
- Kontroll av täthet, lagerspel och ventilation på drivande framaxel (i förekommande fall)
- Kontroll av koppling/registrering av tjocklek
- Kontroll av växellåda, fördelningsväxellåda och kraftuttag
- Kontroll av hastighetsgivare och ledkoppling
- Kontroll av retarder
- Kontroll av bakaxel och navreduktion

- Kontroll av kardanaxlar
- Kontroll av fjädrar och fjäderkrampor
- Kontroll av krängningshämmare
- Kontroll av bakre stötdämpare
- Kontroll av boggilyft
- Kontroll av luftfjädring
- Kontroll av chassiram och tvärbalkar
- Kontroll av smörjningssystem (centralsmörjning)
- Kontroll av tryckluftsledningar och -slangar
- Kontroll av bakhjul
- Kontroll av differentialspärrar
- Kontroll av bromssystemet
- Kontroll av lastkännande ventil
- Registrering av bromsbeläggstjocklek
- Kontroll av bromsprestanda
- Kontroll av fordonsprestanda

FJÄRRANSLUTNING

- Bromsbeläggsitage
- Kopplingsitage
- Batteri
- Lufttork
- Bränsleförbrukning
- Motortimmar
- Topografi
- Volvo Action Service – On Call
- Tågvikt
- Mätarställning
- Vägförhållande

EXEMPEL PÅ TILLVAL

- Kontrollbesiktning
- ADR-besiktning
- 2-års kontroll färdskrivare
- Reparation och underhåll baggavellift
- Reparation och underhåll vändskiva
- Reparation och underhåll draganordning